

## Инструкция по установке и обслуживанию лестничных креплений коллекций Premier и Country



### Особенности коллекций Premier и Country.

1. Эти коллекции имеют три варианта прижимов:

- откидной (стандартный), для крепления ковровых дорожек;



- накладной, для крепления ковровых покрытий (крепёж прямо сквозь покрытие);



- боковой, применяется на узких лестницах, когда крепежная штанга идет "от стены до стены", наконечники в этом случае отсутствуют.



2. При заказе этих коллекций особенно важно сделать правильные замеры, т.к. конструкция наконечников данных креплений такова, что не позволяет подгонять длину штанг "по месту".

3. При укладке на лестнице стационарного коврового покрытия с использованием накладных прижимов, мы рекомендуем, чтобы при замерах длины крепления, наконечник штанги находился на расстоянии примерно 5 см от стены. Но это необязательное требование. Если вы предпочитаете, чтобы штанги располагались вплотную к стене, произведите точные соответствующие замеры. При этом нужно помнить, что длина крепления должна включать в себя и наконечники.

## Подготовка креплений с откидным прижимом к установке.

1. Вывинтить крепежный винт и снять верхнюю накладку прижима. При этом нужно помнить, что прижимы изготавливаются вручную и их составные части подгоняются индивидуально. Поэтому постарайтесь не перепутать их.
2. После укладки ковровой дорожки на ступеньки лестницы и фиксации ее с помощью липкой ленты или другого способа крепления, определяется положение штанги таким образом, чтобы длина штанги превышала ширину ковра минимум на 5 см с каждой стороны.

## Установка креплений с откидным прижимом.

1. Определить местоположение крепежной части одного прижима, установить ее вплотную к ступеньке и краю ковра. Наметить нижнее отверстие и закрепить ее с помощью либо прилагаемых шурупов, либо использовать любые другие шурупы, более подходящие для конкретного материала лестницы, ввернув их примерно наполовину.
2. Уложить конец штанги на установленную крепежную часть прижима.
3. По свободному концу штанги определить местоположение крепежной части второго прижима и установить ее тем же способом, что и первого.
4. Выставить крепежные части прижимов перпендикулярно плоскости ступеньки и закрепить с помощью шурупов их верхние концы.
5. Выровнять штангу и установить верхние накладки прижимов.



## Установка креплений с накладным и боковым прижимами.

Особенностей в монтаже накладных и боковых прижимов нет. Единственное, что нужно помнить при установке накладного прижима: шурупы должны быть более длинные, исходя из толщины ковра.

## Обслуживание креплений.

Все представляемые нами изделия имеют защитное лаковое покрытие, предохраняющее полировку от потускнения. Поэтому крепления не нуждаются в периодической чистке и полировке. Достаточно протереть их, используя мягкую сухую ткань. Ни в коем случае не применять абразив и агрессивные моющие средства – они могут разрушить защитный слой.

## Важное напоминание.

Хотя все представляемые нами коллекции креплений удерживают ковер на лестнице, для надежности укладки необходимы дополнительные способы закрепления ковра (например, приклеивание ковров с помощью клея или липкой ленты, закрепление верхнего края ковра с помощью специальных порогов и т.п.).