

Инструкция по установке и обслуживанию

лестничных креплений коллекций Royale и Tudor



Особенности коллекций Royale и Tudor.

1. Эти коллекции имеют три варианта прижимов:

- стандартный, для крепления ковровых дорожек;
- накладной, для крепления ковровых покрытий (крепеж прямо сквозь покрытие);
- боковой, применяется на узких лестницах, когда крепежная штанга идет "от стены до стены", наконечники в этом случае отсутствуют.



2. При заказе этих коллекций особенно важно сделать правильные замеры, т.к. конструкция наконечников данных креплений такова, что не позволяет подгонять длину штанг "по месту".

3. При укладке на лестнице стационарного коврового покрытия с использованием накладных прижимов, мы рекомендуем, чтобы при замерах длины крепления, наконечник штанги находился на расстоянии примерно 5 см от стены. Но это необязательная требование. Если вы предпочитаете, чтобы штанги располагались вплотную к стене, произведите точные соответствующие замеры. При этом нужно помнить, что длина крепления должна включать в себя и наконечники.

Подготовка креплений со стандартным прижимом к установке.

1. После укладки ковровой дорожки на ступеньки лестницы и фиксации ее с помощью липкой ленты или другого способа крепления, определяется положение штанги таким образом, чтобы длина штанги превышала ширину ковра минимум на 5 см с каждой стороны.

Установка креплений со стандартным прижимом.

1. Определить местоположение одного прижима, установить его вплотную к ступеньке и краю ковра. Наметить нижнее отверстие и закрепить прижим с помощью либо прилагаемых шурупов, либо использовать любые другие шурупы, более подходящие для конкретного материала лестницы, ввернув их примерно наполовину.
2. Вставить конец штанги в установленный прижим.
3. По свободному концу штанги определить местоположение второго прижима и установить его тем же способом, что и первый.
4. Выставить прижимы перпендикулярно плоскости ступеньки и закрепить с помощью шурупов их верхние концы.
5. Вывернуть штангу.

Установка креплений с накладным и боковым прижимами.

Особенностей в монтаже накладных и боковых прижимов нет. Единственное, что нужно помнить при установке накладного прижима: шурупы должны быть более длинные, исходя из толщины ковра.

Обслуживание креплений.

Все представляемые нами изделия имеют защитное лаковое покрытие, предохраняющее полировку от потускнения. Поэтому крепления не нуждаются в периодической чистке и полировке. Достаточно протереть их, используя мягкую сухую ткань. Ни в коем случае не применять абразив и агрессивные моющие средства – они могут разрушить защитный слой.

Важное напоминание.

Хотя все представляемые нами коллекции креплений удерживают ковер на лестнице, для надежности укладки необходимы дополнительные способы закрепления ковра (например, приклеивание ковров с помощью клея или липкой ленты, закрепление верхнего края ковра с помощью специальных порогов и т.п.).